

ZSL trezor elektronikus zár kezelési leírása

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezeléssel adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Új kód programozása:

Mielőtt e nagyon egyszerű programozást végrehajtaná, határozza meg a kívánt kódot.

Kódszámnak soha ne használjon személyes adatokat, mint pl.: születési dátum, vagy egyéb Önre utaló számadatot.

Gondosan őrizze meg a kódszámot, valamint a kulcsot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá. **Semmi esetre se tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben.**

Új kód programozása:

1. Nyissa ki a széfet.
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán)
3. Hangjelzést hall és a zöld LED világít.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (6 számjegy) és zárja le a „ENTER” nyomógomb bevitelével.
5. Az új kódot nyitott ajtónál próbálja ki.

Széf nyitása:

1. Adja meg az Ön által választott kódokat, majd igazoltassa vissza az „ENTER” nyomógomb beütésével.
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa.
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút.

Mechanikus vésznyitás:

Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint járjon el:

1. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el jobbra ütközésig, majd tartsa elfordítva.
2. Nyissa ki a széfet a tárcsa jobbra forgatásával.

Elemcsere:

Az ajtó belső oldalán. Kérdés esetén hívjon szakembert.