

HASZNÁLATI UTASÍTÁS „SYDNEY” TŰZBIZTOS SZÉF

!!FIGYELEM!!: Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt a zárat működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

A Sydney modell egy főkóddal és egy felhasználói kóddal üzemeltethető.

Gyárilag a felhasználói kód nincs beprogramozva.

Minden helyes gombnyomásnál egy zöld LED lámpa felvillan, és akusztikai hangjelzés hallatszik.

Ha öt [5] másodpercen belül nem történik gombnyomás, akkor automatikusan törlődik az eddig bevitt adat, így a kódot újból meg kell adni.

Bármely műveletet a „*” gomb lenyomásával szakíthat meg.

Üzemeltetéshez használjon négy [4] darab AAA típusú 1.5V-os kizárólag tartós elemet (gyárilag nem tartalmazza).

Gyárilag a főkód az 1-2-3-4-5-6 számsorra van programozva. Mindenféleképp változtassa meg ezt a kódot a használatba vételkor. Ekkor felhasználói kód még nincs programozva.

HIBÁS KÓDMEGADÁS

Amennyiben hibás kódot adott meg, az „Enter” gomb lenyomása után három [3x] hangjelzés hallható és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan.

RETESZELÉSI (BÜNTETŐ) IDŐ TÉVES KÓDBEVITEL ESETÉN

Amennyiben háromszor téves kódbevitel történik, úgy 5 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt az elektronika semmiféle bevitelre nem reagál, valamint a piros LED lámpa villog. A reteszelési időt nem lehet megszakítani, az elemek eltávolításával sem. Lejárta után az elektronika a szokott módon működik.

HASZNÁLATBA VÉTEL / ELEMCSERE

- Távolítsa el az elemtartó fedelét a billentyűzettől lefelé (lásd a képen)
- Helyezzen be négy [4] darab 1,5 Volt-os tartós elemet (AA típusút), ügyeljen a polaritásra.
- Zárja vissza az elemtartót.
- Az első nyitáskor vegye figyelembe a „NYITÁS” bekezdésben írottakat.



„ÜRES ELEM” – FIGYELMEZTETÉS

Ha a „*” gomb lenyomásánál ötször [5x] akusztikus hangot hall és a piros LED lámpa felvillan, akkor ez az elem gyengülését jelzi. Haladéktalanul cserélje ki az elemeket (lásd Használatba vétel / Elemcsere). Amikor az „Üres elem” figyelmeztetés hosszabb ideig világít, előfordulhat, hogy a széfet nem lehet már elektronikus úton kinyitni.

NYITÁS

- Zárt ajtónál, vagy kitolt bolcnik esetén üsse le a „*” gombot.
- Egy akusztikus jelzőhangot hall majd és a zöld LED világít.
- Üsse be az aktuális főkódot (gyári főkód: 1-2-3-4-5-6).
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Helyes kód megadása esetén dupla hangjelzés hallható és világít a zöld LED lámpa.
- Mialatt a zöld LED lámpa világít, fordítsa a forgatható tárcsát (a billentyűzettől balra) 5 másodpercen belül ütközésig jobbra.
- Kinyithatja az ajtót.

A SZÉF ZÁRÁSA

Zárja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatható tárcsát balra.

A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN A FŐKÓD NEM VÉSZ EL!)

Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott arról, hogy az új kóddal a széf működik.

- Üsse le a „*” gombot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse le az „1” gombot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be az érvényes főkódot (gyárilag: 1-2-3-4-5-6)
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be az Ön által kiválasztott új főkódot (min.4 – max. 6 számjegy)
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be ismét az új főkódot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Sikeres átprogramozás esetén dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
- A programozást sikeresen befejezte.

Helyes kód megadása esetén az „Enter” gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.

Hibás kód megadása esetén az „Enter” gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy kezdje el újra az átprogramozást.

A FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN NEM VESZNEK EL A MÁR PROGRAMOZOTT KÓDOK!)

A felhasználói kód bármikor megváltoztatható (lásd „A felhasználói kód megváltoztatása”). Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott arról, hogy az új kóddal a széf működik.

- Üsse le a „*” gombot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse le a „2” gombot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be az érvényes főkódot
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be az Ön által kiválasztott felhasználói kódot (min. 4 – max. 6 számjegy).
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Üsse be ismételtlen a felhasználói kódot.
- Üsse le az „Enter” gombot.
- Amennyiben a programozást sikeresen hajtotta végre, dupla hangjelzést hall és a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
- A felhasználói kód sikeresen el lett mentve.

Helyes kód megadása esetén az „Enter” gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.

Hibás kód megadása esetén az „Enter” gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy kezdje el újra az átprogramozást.

A FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN NEM VESZNEK EL A MÁR PROGRAMOZOTT KÓDOK!)

Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombelütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást előlről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott arról, hogy az új kóddal a széf működik.

- Üsse le a „*“ gombot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse le a „3“ gombot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse be az aktuális felhasználói kódot
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse be az új felhasználói kódot (min. 4 – max. 6 számjegy)
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse be ismét az új felhasználói kódot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Sikeres átprogramozás esetén dupla hangjelzést hall és a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
- A felhasználói kódot sikeresen megváltoztatta.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.

Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy kezdje el újra az átprogramozást.

A FELHASZNÁLÓI KÓD TÖRLÉSE: Egy mentett felhasználói kód bármikor törölhető a főkóddal.

- Üsse le a „*“ gombot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse le a „0“ gombot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- Üsse be az érvényes főkódot.
- Üsse le az „Enter“ gombot.
- A felhasználói kód törölve van.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.

Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy kezdje el újra az átprogramozást.