

SAFETRONICS NTR

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM!

Használatbavétel előtt gondosan tanulmányozza a kezelési útmutatót!

A vésznyitó kulcsokat biztonságos helyen tartsa, de soha ne tárolja a széfben!

A kulcsot csak vészhelyzetben használja (ha elfelejtette a kódot, a széf elektronikai hibája esetén, vagy ha lemerültek az elemek).

Elvesztett kulcsot a gyártó nem tud pótolni!

A széfet rögzíteni kell, az alján vagy a hátulján erre a célra kialakított furatokon keresztül, a MABISZ irányelvek szerint.

1. Alapinformációk:

- A széf hat számjegyből álló kód bevitele után lesz nyitható.
- Az érvényes kód elfogadását az elektronika rövid hangjelzéssel és a zöld **LED** dióda felvillanásával jelzi.
- Az elektronikus zár egyes állapotait rövid hangjelzések, és a LED diódák felvillanásai jelzik
- A széf zárt állapotban, és aktiválva kerül forgalomba. A gyárilag beállított kód "00 00 00".
- Az elemek cseréjekor legalább 2 percet kell várni a régi elemek eltávolítása és az újak behelyezése közt.
- Az elemek cseréje után a széf az aktiválást az összes LED dióda háromszori felvillanással, és a "HELLO" melódiával jelzi.

2. A széf első nyitása:

- A széf nyitása az előre beállított "00 00 00" kódnak a billentyűzeten való beadásával történik. A gombok lenyomását hangjelzés kíséri. Üsse le az „ENTER” gombot.
- A kód bevitele után felvillan a zöld **LED** dióda, hallható egy hangjelzés és a zárszerkezet
- 3 másodpercre kinyílik.
- ez alatt az idő alatt a fogantyú jobbra történő teljes elfordításával a zár kinyílik.

3. Az új kód beállítása:

- az új kód beállítása vagy a régi megváltoztatása csak az ajtó nyitott állapotában (a fogantyú jobbra történő elfordításával) lehetséges.
- Az ajtó belső oldalán lévő INSERT AKTIVATOR nyílásba helyezze be az aktivátort, és rövid időre nyomja meg. (A HT típusnál az ajtó belső oldalán lévő gombot nyomja be, majd engedje fel).
- Engedje fel és vegye ki az aktivátort a nyílásból.
- A hangjelzés és a zöld **LED** dióda villogása jelzi, hogy be lehet vinni az új 6 számjegyű kódot
- Adja be az Ön által kiválasztott 6 számjegyű kódot a billentyűzeten. Kódbevitelnél az ENTER és a CLEAR billentyűket ne használja.
- A billentyűk lenyomását hangjelzés és a zöld **LED** felvillanása követi.
- A 6. szám beadásakor az utolsó szám bevitele után a zöld **LED** dióda folyamatosan világít.
- Az új 6 számjegyű kód megerősítése az ENTER billentű lenyomásával történik.
- Az új 6 számjegyű kód elfogadását az elektronika a "New code" dallam hangjelzéssel és a zöld **LED** dióda elalvásával jelzi.

- Ha a kód beadása közben hiba történt, a CLEAR billentyűvel kitörölheti az addig beadott kódot, és újra beadhatja a megfelelő számokat.
- Az egyes számjegyek beadása között legfeljebb 6 másodperc lehet.
- A 6 másodperc elteltével felvillan a piros **LED** dióda, a széf rövid hangjelzést ad, és az új kód törlődik, és érvényben marad a régi kód.
- Ebben az esetben a kód módosításához a teljes művelet elölről kell kezdeni..

4. A széf bezárása:

- Csukja be a széf ajtaját, fordítsa el a fogantyút ütközésig balra, és a zárrendszer automatikusan bezáródik.
- A fogantyú jobbra fordításával megbizonyosodunk a széf bezárt állapotáról.
- A széf csak az érvényes kóddal vagy a kulccsal nyitható.

5. A széf nyitása:

- Adja meg a 6 számjegyű kódot majd üsse le az „ENTER” gombot.
- Ha a megadott kód megfelelő, világít a zöld **LED** dióda és az elektronikus zár kinyílik.
- A fogantyút ütközésig fordítsa **jobbra** és nyissa ki az ajtót.
- A zár 3 másodpercig nyitott. Ha ezen idő alatt nem történik meg a kilincsszerkezet nyitása, az elektronikus zár újra bezár.
- Ha a kód hibás, felvillan a piros **LED** dióda és felhangzik az „ERROR” dallam.
- Három sikertelen nyitási kísérlet után az elektronikus zár **10percre** letilt. Ez alatt az idő alatt nem lehetséges a széf nyitása még az érvényes kóddal sem. Ilyenkor bármelyik billentyű lenyomására felhangzik a „Hold” melódia és 3 másodpercre felvillan a piros **LED**.
- 10 perc elteltével be lehet adni a helyes kódot a széf nyitásához.
- Ha a széf nyitásakor az elektronika azt érzékeli, hogy az elemek lemerültek, az „ERROR”dallam lejátszásával és a narancssárga **LED** dióda jelzésével figyelmeztet.

6. A széf vésznyitása:

- A kód elfelejtése, vagy az elemek kimerülése, esetleg az elektronika meghibásodása esetén a zárat kulccsal is ki lehet nyitni.
- A kulcsot a behelyezés után fordítsa jobbra, ezzel kinyílik az elektronikus zár, ez lehetővé teszi a fogantyú jobbra fordítását és az ajtó nyitását.

7. Az elemek állapotának ellenőrzése:

- A gyártó az elemek félévente történő ellenőrzését javasolja.
- Az elemek ellenőrzése zárt ajtó esetén lehetséges, az ENTER billentyű lenyomásával.
- Ha az elemek állapota megfelelő, akkor ezt az elektronika a három LED egyszerre történő felvillanásával és a „Hello”melódia felhagyásával jelzi.
- Ha az elemek állapota nem megfelelő, akkor felhangzik az „Error”dallam és csak a narancssárga **LED** világít.
- A széfben 4db 1,5V alkali C (baby) típusú elem található, az elemek cseréjekor használja ugyan azt a típust azonos gyártótól.
- A gyártó nem vállal felelősséget az elemek élettartalmára.
- A használt elemeket erre a célra rendszeresített, szelektív gyűjtőbe dobja.

8. Az elektronika meghibásodása:

- Az elektronika meghibásodásakor bármely billentyű lenyomására, egyszer vagy kétszer felvillan a piros **LED** és az „Error”dallam felhangzik, vagy ha egyáltalán nem reagál, **akkor csak kulccsal lehet kinyitni a széfet.**
- Cserélje ki elemeket és járjon el a 3. pontban leírtak szerint. Ha az új kód beadása, illetve a „Reset” gomb benyomása után sem működik, megfelelően a zár, **hívjon szerelőt**, és értesítse a forgalmazót!